


# Pages d'aide

1 Page « régularité » (page principale)







# 2 Modification Trip




#### 3 Chronomètre












# 4 Page « pilote »



# 5 Page « liaison »




réglage de l'heure de pointage au CH:




# 6 Configuration








# 6.1 Configuration et test de la télécommande infrarouge et de la boite à boutons





# 6.2 Configuration capteurs, étalonnage...


















#### 6.3 Gestion des distances/vitesses en ZR








### 6.4 Gestion des corrections automatiques par GPS





















#### 6.5 Gestion des notes d'ouvreur



### 6.6 Réglage date / heure

en synchronisation automatique par GPS:




réglage manuel :




Version 210208 - © CRISARTECH 2021 - Page 11 sur 15

### 6.7 Options de guidage








# 6.8 Configuration des affichages



Appuyer sur le bouton avec palette chromatique pour configurer la couleur des textes :





Page « copilote », supprimer des affichages en appuyant dessus :



#### Manuel Utilisateur RR400/420 - CRISARTECH

Page « pilote » (configure aussi le RP380/400 s'il est connecté) :





## 6.9 Enregistrements de fichiers

