


# Pages d'aide

1 Page « régularité » (page principale)








# 2 Modification Trip




### 3 Chronomètre












# 4 Page « pilote »




# 5 Page « liaison »







réglage de l'heure de pointage au CH:




# 6 Configuration







## 6.1 Configuration et test de la télécommande infrarouge et de la boite à boutons





### 6.2 Configuration capteurs, étalonnage...




Version 210910 - © CRISARTECH 2021 - Page 5 sur 15















#### 6.3 Gestion des distances/vitesses en ZR








# 6.4 Gestion des corrections automatiques par GPS



















#### 6.5 Gestion des notes d'ouvreur




# 6.6 Réglage date / heure


en synchronisation automatique par GPS:





réglage manuel:



# 6.7 Options de guidage







# 6.8 Configuration des affichages


Appuyer sur les vignettes des pages non voulues. Une croix indique qu'elles ne sont plus affichées.

Appuyer dans le coin inférieur droit pour sélectionner la page par défaut (coche verte).


Appuyer sur le bouton « Config » pour configurer l'affichage de certaines pages :



Appuyer sur le bouton avec palette chromatique pour configurer la couleur des textes :





Page « copilote », supprimer des éléments affichés en appuyant dessus :



#### Manuel Utilisateur RR400/420 - CRISARTECH

Page « pilote » (configure aussi le RP380/400 s'il est connecté) :





### 6.9 Enregistrements de fichiers

