

Inversione dello schermo


RR420 ha il display invertito rispetto a RR400, ma i due dispositivi condividono lo stesso programma.

Dopo il primo aggiornamento del programma RR420, se lo schermo è capovolto, dovrebbe essere detto al sistema che lo schermo deve essere invertito.

Entra nel menu principale e premi nell'angolo in alto a destra (non c'è nessun pulsante) :



Viene visualizzata la pagina "servizio". Spunta la casella in basso a destra:



Convalidare ed uscire con il pulsante Indietro nell'angolo in basso a destra, quindi riavviare il sistema (interruzione dell'alimentazione).

Per la schermata di benvenuto, installare un'immagine invertita come indicato nell'ultimo § del manuale. L'immagine originale si trova sul sito:

<http://www.crisartech.fr/download/prg/190109/logo.png>