mediometro

CRISARTECH
www.crisartech.com

Start / Stop del crono e spia

Accesso al menu

Aiuto

Informazioni

Spostamento del cursore o correzione

Fissare distanza / Selezione / Validazione

Senso di marcia: avanti / stop / indietro

Uscita dal menu / abbandono operazione

Pagina successiva

+/- 1 metro / 30 secondi

+/- 10 metri / 30 secondi

Livello cicalino

Tasti funzione

Numeri per ritarature e impostazioni

Punto decimale

Documentazione :

http://www.crisartech.fr/download
https://www.youtube.com/CRISARTECH